附件D.PWS3160/PWS3760安裝說明

D、 前言 PWS3760是一種配備有大型10.4"(640Hx480V)LCD顯示螢幕及12.1"類 比式觸控面板(Analog Resistive Touch Panel),而PWS3160配備有 9.4"(640Hx480V)LCD顯示螢幕及類比式觸控面板,此兩種面板具有 IP65(NEMA 4)的防水防塵工業級設計,是一種適用於各種惡劣環境之 高功能人機介面,PWS3760面板採用高亮度256色階DSTN或彩色 TFT,PWS3160面板採用高亮度256灰階FSTN,使用者可以根據實際應用 要求選擇不同機種。PWS3760及PWS3160之各機種皆有LPT印表埠,不 僅可印出完整畫面且更可以自行設計表格,即時列印所須之報表。

PWS3760人機介面可提供和PWS3160相同功能的操作介面,其主要的 差別為PWS3160使用9.4吋的LCD液晶面板,而PWS3760則使用10.4吋 的高亮度LCD液晶面板。兩者同時在ADP3的軟體功能中也讓設計者可 以選擇原始畫面資料檔是否下載,設計者將來可以直接從PWS上載其 畫面資料檔。在結構的設計上PWS3760除了有十分美觀的整體造型設 計外,其面板更可方便客戶配合應用需求而自行設計個別且專用的操 作面板,例如面板顏色,按鈕功能配置,按鈕圖案等都可由設計者自由 靈活的搭配運用,以達到機械整體的最佳效果。

本章將詳細說明PWS3760/3160硬體安裝要點以及相關的系統設定注意 事項。

D-/、 PWS3760/3160須使用DC24V電源,其電源消耗功率如下表。為了確保PWS-硬 電源及 體電子元件的正常工作,避免受到外部電磁雜訊干擾,請務必作好電源接地處 揮。

Item / Model	3160-FTN	37xx-DTN	37xx-TFT
電源消耗功率	24VDC±10% 12W	24VDC±10% 18W	24VDC±10% 18W
Fuse Rating	1A	1A	1A

電源接線注意事項:本產品出廠時均附有螺絲包及電源線壓線端子

使用方法:

- 1 · 先將電源端子螺絲鬆開,放入壓線端子。
- 2. 再將24V電源線(1.25mm),剝線(剝皮長度1cm)後插入壓線端子。
- 3 · 使用一字型螺絲起子鎖緊電源端子螺絲即可。

D-2 ·

產品一般規格

PWS3720產品一般規格

PWS3760-TFT Item PWS3160-FTN PWS3760-DTN **Display Type** Mono FSTN LCD Color DSTN LCD Color TFT LCD **Display Color** 256 grey levels 256 colors 256 colors **Display Size** 9.4" (diagonal) 10.4" (diagonal) Number of Pixels 640x480 **Display Adjustment** Contrast only Contrast only Brightness only CCFT CCFT CCFT Back Light Analog resistive type; Max. Number of switches are 160x120 **Touch Screen** Chemically strengthened glass backing panel; Over 1 million point activations; Hard coat is resistant to most solvents and chemicals CPU RISC 32 bit RISC 32 bit Working RAM 768K Bytes 768K Bytes Flash Memory 2048K/1664K Bytes 4096K/3712K Bytes Battery Backed 512K Bytes 1024K Bytes Memory **Communication Ports** RS232/RS422/RS485 COM1 Communication Ports RS232/RS422/RS485 COM2 Printer Port Centronics compatible **Power Consumption** 24VDC±10%; 12W 24VDC±10%; 18W 24VDC±10%; 18W 0~50°C 0~50°C 0~50°C Operating Temperature Ambient Humidity 20-90% RH (non-condensing) -20~60°C Storage Temperature Front Panel Seal IP 65 / NEMA 4 Vibration Endurance 0.5mm displacement, 10-55Hz, 2 hours per X, Y, and Z-axis directions Shock Endurance 10g, 11ms three times in each direction of X, Y, and Z axes **RF Emissions** CISPR 22, Class A IEC 801-2 Level 3 Electrostatic Discharge **RF** Susceptibility IEC 801-3 Level 2 IEC 801-4 Level 2 **High Frequence** Transients Weight 2.8 Kg 3.2 Kg 2.8 Kg Cooling Natural cooling



PWS-3160之外型尺寸及盤面開孔尺寸,如下圖之規格。



安裝方法:人機介面安裝於控制盤的方法,請先將人機由盤面的 正面放入,再利用原廠包裝附件之固定架崁入後蓋直接固定, 並上下平均鎖緊面板固定螺絲即可。如下圖為正確安裝:



鎖緊面板固定螺絲時,請勿太緊造成面板破壞。如下圖為不正確安裝:



 D-4、
 PWS3760配置10.4吋、大小為640(H)x480(V) LCD與12.1吋類比式絕緣

 觸控面板
 之觸控面板。PWS3160配備有9.4"(640Hx480V)LCD顯示螢幕及類比式

 Touch Panel
 觸控面板

您可以在每一畫面顯示範圍內任意規劃觸控按鍵,而且任一觸控按鍵 均可定義為換畫面按鈕或者定義成可控制PLC內部接點及暫存器之開 關按鈕。觸控按鍵的範圍必須是一矩形面積,但其面積大小可隨意設 計,最大可達整個螢幕640(H)x480(V)個LCD顯示點。最小甚至可定義 成單一觸控開關16(H)x16(V)個LCD顯示點。PWS3760/PWS3160每一畫 面可規畫40x30個觸控開關。對PWS3760因採用12.1"類比式觸控面 板,所以其面板更可方便客戶應用需求而額外提供有16個功能鍵,讓 使用者方便且直接的操作。

當按壓一觸控按鍵時,人機蜂鳴器會發出聲響以表示收到按壓之訊 息,此聲音維持約200ms(預設值,此參數可變),同時所按壓之觸控按 鍵的位置會以相反顏色顯示,此反色情形亦維持約有200ms之久。您 可以在ADP3的"其它設定對話框"中設定這些觸控鍵的參數。 ADP3的編譯功能可將畫面中所有的觸控按鍵,根據所定義的功能整合 分析及自動計算出每一按鍵之操作面積和座標,因此使用者在設計規 劃時很容易的點選並改變控制PLC內部暫存器的數值。您只要按壓所 須改變之元件位置,人機系統會自動計算並執行所定義的功能,所以 PWS-觸控面板是操作者最方便好用的操作介面。

D-4-1、 內建觸控鍵 Built-in Touch Keys 內建觸控鍵就是ADP3軟體自動規劃之觸控鍵,因此您不須花很多時間 自行規劃某些常用觸控鍵,內建觸控鍵可分為兩種:一為文數字鍵盤 另一種為密碼輸入鍵盤,藉由此種鍵盤,操作者可設定並改變PLC內 部的數值。以下爲數字鍵盤的外觀,經由內建的觸控鍵使操作者很容 易的選擇並改變PLC暫存器內部數值,操作時只要直接按壓該數值元 件位置,所選擇之元件以相反的顏色顯示並出現一數字鍵盤,此時您 可以經由此鍵盤輸入數值,然後按[ENTER]就可改變PLC暫存器內部數 值。



圖D-1



圖D-2



PWS3760面板的16個功能鍵(K1-K8;F1-F8)的功能;在ADP3可提供二種 D-4-2 · 通用键. 規劃定義方式:

輔助鍵

1.)通用鍵 - 從ADP3對外接按鈕的功能定義如果在整體應用中其功能 設定都一致時,為方便ADP3規劃定義,設計者就可直接在通用鍵定 義其功能如圖D-6,而不須每一頁都重覆定義。



圖D-6 通用鍵定義

2.)輔助鍵 - 如果外接按鈕的功能是只針對該顯示畫面才有效時,為 方便ADP3此類按鈕規劃定義,設計者須在該畫面的輔助鍵定義其功 能,該按鈕功能只有在人機顯示該畫面時按壓才有效,而不是每一頁 都有效。

當設計時如果在同一畫面下某一鍵被重覆定義時ADP3在編譯時會提出警告,而且定義優先順序為輔助鍵最先,其次為通用鍵。

D-5、 使用時操作者非必要請勿調整TOUCH KEY的校正,只有當使用時 Touch接鈕核驗 TOUCH KEY不正確時才需調整;欲校正觸控螢幕時須注意以下幾點: 1.在系統目錄(System Menu)中按壓(Calibrate),人機出現一設定

框。在設定框中按壓(Touch Panel)後PWS-會在螢幕左上角出現一白點,且螢幕亦會出現"Pin-point the white dot of membrane on the upper-left corner"等文字。

2.用柔軟而不尖銳,大小與人機所出現之白點適合的筆(如鉛筆等)點 壓此白點後,此白點會再次出現在螢幕的右下方且人機出現 "Pinpoint the white dot of membrane on the lower-right corner"等 文字。注意:千萬不要用金屬製品或尖銳的工具如螺絲起子或原子筆 來作此校正。

3.點壓此白點後完成校正。此時人機再次出現系統目錄。



圖D-7 PWS-3760/3160 TOUCH按鈕校驗畫面

校驗Touch按鈕還有另一種方法,先將指撥開關Dip-sw3和sw4設為 off,則在開機後,會顯示硬體校正畫面如圖D-8:



圖D-8 TOUCH KEY 校正調整方法

按下半部"Save & Quit"的任一位置就切換到TOUCH Key校驗畫面, 畫面中顯示在螢幕左上角出現一白點,且螢幕亦會出現"Pin-point the white dot of membrane on the upper-left corner"的文字。 請對準小白點,點壓此白點,並依序完成右下角的校準後,PWS-顯示 一組迷宮形狀的圖案在螢幕上,您可以利用此校驗畫面來測試TOUCH 面板的功能是否正確,請點壓中間的方格,完成TOUCH 面板的校 驗。<u>"到此校驗步驟完成後,請勿往下測試,否則應用資料檔案將被</u> <u>清除"</u>。將指撥開關Dip-sw3和sw4設為ON,則在重新開機後,會顯示 系統目錄。

D-6 ·	PWS376	0/3/6	1/3/60指撥設定		
PWS-指撥	SW1	SW2	規格		
Dyp Switches	ON	ON	TFT (PWS-37xx)		
	OFF	ON	DTN (PWS-37xx)		
			註: Mono FSTN(PWS-3160)指撥(SW1,SW2)無功能		
	SW3	SW4	作業模式		
	Х	ON	執行使用者應用程式		
	ON	OFF	執行生產燒機程式		
	OFF	OFF	執行key校正程式		
	SW5		通訊格式		
	ON		P.L.C.通訊格式依據PWS-硬體系統目錄工作參數設		
	0.00				
	OFF		P.L.C. 通訊格式依據ADP3軟體通訊設定.		
	SW6		輸入密碼否		
	ON		不要求輸入密碼(人機工作密碼等級設為1)		
	Off		要求輸入密碼((人機工作密碼等級設為3不直接進入 連線)		
	SW7		能否下載畫面資料(直接ON-LINE連線)		
	ON		開機後,顯示系統目錄		
	OFF		直接進入ON-LINE連線,不顯示系統目錄		
	SW8		當開機時,密碼等級1或3(對DIP SW6=OFF時有效)		
	On		當開機時,進入ON-LINE連線,密碼等級設為1		
	Off		當開機時,進入ON-LINE連線,密碼等級設為3		
	SW9		人機背面COM1規格設定		
	On		針對大部份P.L.C.廠牌=RS485或RS422+RTS不控制		
	Off		只適用於MITSUBISHI A-CPU PORT=RS422+RTS控制		
	SW10		人機背面COM2規格設定		
	On		針對大部份P.L.C.廠牌=RS485或RS422+RTS不控制		
	Off		只適用於MITSUBISHI A-CPU PORT=RS422+RTS控制		

D-7、 硬體開機測試

開機送電在自我測試完成後,PWS顯示系統目錄:

PWS-3760 Series PLC Workstation ROM BIOS Version 1.00 (C) 2000 Hitech Electronics Corporation

	-
Display Type TFT Color	
System RAM Size 256 Kbytes	
Video RAM Size 1024 Kbytes	
Battery Backed RAM Size 768 Kbytes	
BISO Memory Size 128 Kbytes	
Firmware Memory Size 256 Kbytes	
Application Memory Size 3712 Kbytes	
Working RAM Test Passed	
BIOS ROM Checksum Passed	
Parameter Checksum Passed	
Firmware Memory Checksum Passed	
User Memory Checksum Passed	
Source code Checksum None	
RTC Function Test Passed	
Communication Port 1 Test Passed	
Communication Port 2 Test Passed	
Printer Port Test Passed	
DIP Switches Setting (81) 11011111	

圖D-9 PWS-3760 開機自我測試

**PWS-系列在電源啓動後,首先會檢查上述幾個硬體測試項目是否 正常:檢查的結果會顯示在LCD 螢幕上(圖D-9)。如果有任何一項 不正常,PWS-系列就不能正常執行與P.L.C.連線。

如果PWS-在下載資料過程中切斷電源或PC中斷下載,在重新啓動電源 後PWS-檢查硬體測試Application Checksum項目就會不正常。這 現象是正常,您只須依正常方式再執行一次下載資料就可得到正確的 測試結果。 D-8、 PWS-3760/3160 系统目錄 PWS-在開機後,如果其面板後面的指撥開關DIP-SW7是在ON的位置,則在通過自我測試完了後,會顯示系統目錄如下圖:



Download/Upload/Copy port: COM1

PLC communication port: COM2

圖D-10 PWS-3760/3160 系統目錄

系統目錄	功能說明	User Level
Run	與P.L.C.連線	1-3
Download Application	欲由COM1/2接收ADP3下載畫面資料	1
Download Recipes	欲由COM1/2接收ADP3下載配方資料	1
Upload Application	欲由COM1/2傳送畫面資料上載至電腦	1
Upload Recipes	欲由COM1/2傳送配方資料上載至電腦	1
Download Source Code	欲由COM1/2接收ADP3下載原始資料檔	∄ 1
Upload Source Code	欲由COM1/2傳送原始資料檔上載至電	腦 1
Configure	PWS-工作參數設定	1
Copy Application	欲由COM1/2下載畫面資料到另一台PW	/S- 1
Clear Data Memory	清除PWS-內部配方記憶Data RAM的資	料 1
Copy Recipes	欲由COM1/2下載配方資料到另一台PW	/S- 1
Calibrate	PWS-LCD背燈/對比/TOUCH KEY調整	1
Exit	回 PWS-硬體自我測試	1-3

D-9、 下載畫面資料

將畫面資料下載到人機界面,在下載前請先確定您的下載線是否接 妥。由系統目錄中按 [Download Application] 項,則PWS-準備接受 電腦下載畫面資料碼。



Download/Upload/Copy port: COM1 PLC communication port: COM2

圖D-11 PWS-3760/3160 準備接受電腦下載

1.準備一條電腦下載連接線;連接電腦與PWS-通訊埠COM2。

PWS-接線端 25-pin母接頭	電腦RS232C 9-pin 母接頭	PWS-接線端 25-pin母接頭	電腦接線端 25-pin母接頭
RXD 3 TXD 2 GND 7 RTS 4 CTS 5	3 SD 2 RD 5 SG 8 CTS 7 RTS 6 DSR 1 CD 4 DTR	RXD 3 TXD 2 GND 7 RTS 4 CTS 5	2 SD 3 RD 7 SG 5 CTS 4 RTS 6 DSR 8 CD 20 DTR
PWSPC	C COM1	PWSPC COM2	

嚴重警告: 連接電纜時請先切斷人機電源否則通訊電子元件可能會被破壞!!

2.人機介面在開機後須停留在<u>準備接收下載</u>的狀態。

調整PWS-面板後面Dip sw7=on,開機送電後在<u>自我測試</u>完成後PWS 顯示系統目錄,由系統目錄中按[Download Application]項,則PWS-3760/3160會停留在Waiting for downloading 準備接受電腦下載畫面 資料碼。 D-/0、 使用者如欲設定PWS-系列之系統工作參數,須在ADP3之工作參數中 PWS- 設定;當人機後面的指撥開關DIP-SW5=off 則人機的通訊參數以此 工作參數設定 軟體設定為準。

通訊設定	×
預設位址/站號	PLC 特定參數
PLC 1 人機界面 0	PLC 密碼
傳輸速率	CTS Handshaking
○ 115200 ○ 57600 ○ 38400	輔助參數 #1
○ 19200 ⓒ 9600 ○ 4800	輔助参數 #2
資料格式	連線方式
資料位元 🔿 8 bits 💿 7 bits	• 一般
検査位元 ● 偶數 ○ 奇數	C Multidrop Master
○無	C Multidrop Slave
停止位元 C 2 bits ⓒ 1 bit	共用暫存器區 CRB長
與PLC連線所用之通訊埠	共用接點區 COB長
© COM1 ○ COM2	
確定	取消

圖D-12 ADP3工作參數設定_通訊參數

使用者如欲設定PWS-系列之系統日期、時間和工作參數,須在開機 後出現之系統目錄圖(D-10)中觸摸"CONFIGURE",就可得到圖(D-13) 之PWS3760/PWS3160工作參數設定格式;當人機後面的指撥開關 DIP-sw5=ON則人機的通訊參數以此為準。



圖D-13 PWS3760/3160 工作參數設定_通訊參數

Hitech Electronics Corp.

D-11、 通訊埠 接腳定義 PWS3760/PWS3160的通訊埠COM1/COM2可作為RS232C、RS422和 RS485用。使用時請依所需規格調整指撥設定(RS485請設定指撥 SW10=on)並焊製連接線。另有關PWS-系列與各廠牌P.L.C.通信連線 應用接線圖例請參考各廠牌P.L.C.資料。通訊埠COM1/COM2接腳定 義。

Pin	接腳功能	Pin	接腳功能
1	Chassis ground	14	RS-422 TXD+ and RS-485 TXD/RXD+
2	RS-232 TXD	15	RS-422 TXD- and RS-485 TXD/RXD-
3	RS-232 RXD	16	RS-422 RXD+
4	RS-232 RTS	17	RS-422 RXD-
5	RS-232 CTS	18	(no function)
6	(no function)	19	(no function)
7	Signal ground	20	(no function)
8*	(no function)	21	RS-422 terminating resistor for RXD-; the other terminal of the resistor (120Ω , $1/2W$) is already connected with the RXD+
9	(no function)	22	RS-422 terminating resistor for CTS-; the other terminal of the resistor (120Ω , $1/2W$) is already connected with the CTS+
10	(no function)	23	RS-422 RTS+
11	(no function)	24	RS-422 RTS-
12	RS-422 CTS+	25*	(no function)
13	RS-422 CTS-		

列表機介面埠接腳定義

Centronics型式並列埠	,此爲標準與一	·般PC相容列表機介面。
-----------------	---------	--------------

Pin	Direction	Function
1	Output	Data Strobe
2	Output	D0 - data bit 0
3	Output	D1 - data bit 1
4	Output	D2 - data bit 2
5	Output	D3 - data bit 3
6	Output	D4 - data bit 4
7	Output	D5 - data bit 5
8	Output	D6 - data bit 6
9	Output	D7 - data bit 7
10	Input	Acknowledge Not
11	Input	Busy
12	Input	Paper Empty
13	Input	Printer Selected
14	Output	Auto-feed
15	Input	Error Not
16	Output	Reset Not
17	Output	Select
18-25	Signal ground	

D-12 ·

PWS-在開機後,如果其面板後面的指撥開關DIP-SW6、DIP-SW8是在 密碼設定及 ON 的位置,則在通過自我測試完了後,會顯示一組密碼輸入的數字 使用者等级 鍵讓您輸入密碼如圖D-14;如果合法的密碼(等級1、2、3)沒有被正 確 輸 入 則 PWS- 無 法 連 線 應 用 。 如 果 人 機 後 面 的 指 撥 開 關 DIP-SW6=ON、DIP-SW8=OFF,則在通過自我測試完了後,系統直接以 等級3進入連線應用。如果人機後面的指撥開關DIP-SW8=ON,則在 通過自我測試完了後,系統直接以等級1進入連線應用。

D-12-1 · 密碼輸入 操作者要輸入密碼的方法是由按鈕元件中功能鍵設定為"Reenter Password "= 輸入密碼,人機介面會顯示一密碼輸入的視窗讓您輸入 密碼,如圖D-14;如果合法的密碼(等級1、2、3)沒有被正確輸入則 PWS-無法接受。按壓 [Quit] 鍵即取消輸入操作。

在實際應用時人機介面會自動顯示密碼輸入的視窗讓您輸入密碼,例 如換畫面按鈕設定為使用者等級1或2,當按壓此按鈕時人機介面會自 動要求您輸入密碼,如圖D-14;如果合法的密碼(等級1或2)沒有被正 確輸入則PWS-無法換畫面。按壓 [Esc] 鍵即取消輸入操作。



圖D-14 PWS3760/3160密碼輸入 圖D-15 PWS-密碼表設定書面

D-12-2 ·

密碼表與

使用者等级

要設定或更改密碼表的方法:是由按鈕元件中的功能鍵設定為 "Password Table"即可到密碼表設定畫面;如圖D-15。總共可設8組密 (USER LEVEL) 碼,三種等級(LEVEL 1,2,3)。使用者等級1有最高操作權限,使用者 等級3為最低操作權限。

> 要查看密碼表的方法是由按鈕元件中功能鍵設定為" Password table "=查看密碼表,使用時操作者可按此按鈕元件,當此時密碼使用者 權限為等級1,人機就顯示此密碼表。但如果此時密碼使用者權限為 等級2或3,人機就不會顯示此密碼表。

在應用中隨時可能要將使用者等級設為3(最低等級),方法是由按 D-12-3 · 設為最低 鈕元件中功能鍵設定為"Set Lowest User Level "=設為最低等 使用者等级 級,使用時操作者可隨時按壓此功能鍵,就可將人機系統的密碼權限 設為最低等級。

D-13 · LCD首光 調整方法 使用時操作者可隨時調整LCD的對比亮度(DSTN LCD)或亮度(TFT LCD),有二種方法:方法一是由按鈕元件中功能鍵設定為"Contrast Up "=亮度增加; "Contrast Down." =亮度减少; "Save Contrast."= 記憶對比亮度。方法二是由PWS-系統目錄中按[Calibrate]鍵;再按 [LCD Contrast]鍵、[UP]=亮度增加; [DOWN] =亮度減少; 調好後按 壓 [SAVE & QUIT] 鍵即可記憶。



圖D-16 PWS-3160/3760 系統目錄下LCD對比亮度調整