

SIEMENS

在 6SE70 中的选件

The options in 6SE70

FAQ

Edition (2008 年 2)

关键字: 选件

KEY: options

Q: 用户在订货时, 有时需要加选件, 怎么表示才能让供货商明白?

A: 用户除了提供模块订货号外, 还要在订货后加上选件代码

如 6SE70xx-xxxx-z z=G91+G63+K11+k01+G74

如果用户作为备品备件单独订货的话, 需要向供货商提供如下订货号:

| 选件 | 订货号 | 代码&说明 |
|----------|--|--|
| ADB | 6SX7010-0KA00 | K01(槽D/E), K02(槽F/G) |
| ATI | 6SE7090-0XX84-3DF0 | 模拟测速机接口板 |
| CBP2 | 6SX7010-0FF05 (单独订货) 6SE7090-0XX84-0FF5(带说明书) | G91/93/94/95/96/97 槽A/C/D/E/F/G |
| DTI | 6SE7090-0XX84-3DB0 | 数字测速机接口板 |
| EB1 | 6SX7010-0KB00 (单独订货) 6SE7090-0XX84-0KB0(带说明书) | G61/63/64/65/66/67 槽A/C/D/E/F/G |
| EB2 | 6SX7010-0KC00 (单独订货) 6SE7090-0XX84-0KC0 | G71/73/74/75/76/77 槽A/C/D/E/F/G |
| LBA | 6SE7090-0XX84-4HA0 | K11 |
| SBP | 6SX7010-0FA00 (单独订货) 6SE7090-0XX84-0FA0 | C11/13/14/15/16/17 槽A/C/D/E/F/G |
| SCB1 | 6SE7090-0XX84-0BC0 | 包括10m光纤电缆 |
| SCB2 | 6SE7090-0XX84-0BD1 | |
| LWL | 6SY7000-0AC43 | 5米塑料光纤电缆 |
| SLB | 6SX7010-0FJ00 (单独订货) 6SE7090-0XX84-0FJ0 | G41/43/44/45/46/47---- (含5米塑料光纤电缆和插头) |
| 选件 | 订货号 | 代码&说明 |
| TSY | 6SE7090-0XX84-0BA0 | 同步板 (变频器或电网同步) |
| VSB | 6SX7010-0EJ00 | VSB电压识别板(AFE应用) |
| OP1S | 6SE7090-0XX84-2FK0 | |
| PMU-OP1S | 6SX7010-0AB03 | 3 m |

| | | | | |
|---|-------|--------------------|-------|--------------|
| PMU-OP1S | ---- | 6SX7010-0AB05 | ----- | 5 m |
| RS232连接电缆 | --- | 6SX7005-0AB00 | ----- | 3m |
| CUD1 | ----- | 6RY1703-0AA00/01 | ----- | DC |
| CUD2 | ----- | 6RX1700-0AK00 | ----- | K00 |
| CUVC | ----- | 6SE7090-0XX84-0AB0 | ----- | VC |
| CUMC | ----- | 6SE7090-0XX84-0AD1 | ----- | MC |
| CUSA | ----- | 6SE7090-0XXB4-0BJ0 | ----- | AFE |
| CUR | ----- | 6SE7090-0XX85-1DA0 | ----- | 整流/回馈 |
| S00工艺软件 | --- | 6RX1700-0AS00 | ----- | 自由功能块 |
| T400工艺板带硬件使用说明书 | --- | 德语/英语 | ----- | 6DD1606-0AD0 |
| T400 配置说明书 | ----- | 英语 | ----- | 6DD1903-0EA0 |
| T400 编程软件包, 包括STEP7, CFC, D7-SYS (单独软件) | ----- | | ----- | 6DD1801-4DA6 |
| T400-PC 连接电缆(7.5 m) | ----- | | ----- | 6DD1684-0GF0 |
| 带SPW 420 轴向绕卷机软件的T400 | ----- | | ----- | 6DD1842-0AA0 |
| 不带软件手册 | | | | |
| 轴向绕卷机机(软件手册1)英语 | --- | | --- | 6DD1903-0AB0 |
| 轴向绕卷机软件(软盘) | --- | | --- | 6DD1843-0AA0 |
| 包含用户手册 | | | | |
| 带SPA 440 角同步控制软件的T400 | --- | | --- | 6DD1842-0AB0 |
| 不带软件手册 | | | | |
| 角同步控制(软件手册1) 英语 | --- | | --- | 6DD1903-0BB0 |
| 角同步控制软件(软盘) | --- | | --- | 6DD1843-0AB0 |
| 包含用户手册 | | | | |
| 带SPS 450 剪板机控制/飞剪控制的T400 | --- | | --- | 6DD1842-0AD0 |
| 不带软件手册 | | | | |
| 剪板机控制/飞剪控制(软件手册1) 英语 | --- | | --- | 6DD1903-0DB0 |

附录一 推荐网址

Drive

西门子（中国）有限公司

自动化与驱动集团 客户服务与支持中心

网站首页: <http://www.ad.siemens.com.cn/Service/>

驱动技术常问问题: <http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10803928/133000>

“找答案”驱动技术版区:

<http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/category.asp?cid=1038>

标准驱动“网上课堂”: <http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=11>

大型传动“网上课堂”: <http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=12>